

MAŠINA ZA MLEVENJE MESA FW 3151

Opšte bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte uputstvo pre nego što upotrebite aparat. Sačuvajte uputstvo zajedno sa garancijom, računom, i ako je moguće, originalnom ambalažom. Ako dajete aparat drugom licima, predajte im i ovo uputstvo.

- 10 Aparat je specijalno namenjen za kućnu upotrebu i ne može se koristiti u komercijalne svrhe. Ne koristite ga na otvorenom prostoru. Držite ga podalje od izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti, vlage (nikada ga ne potapajte u tečnost) i oštih ivica. Ne koristite uređaj mokrim rukama. Ukoliko je uređaj vlažan ili mokr, odmah ga isključite.
- 10 Uvek isključite aparat iz struje ukoliko ostaje bez nadzora, i pre nego što ga rastavljate, sastavljate ili čistite, ili u slučaju kvara.
- 10 Ne koristite aparat bez nadzora. Ukoliko napuštate prostoriju, isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice.
- 10 Uređaj i glavni kabl redovno proveravajte na oštećenja. Ukoliko pronađete oštećenje, aparat se ne sme koristiti.
- 10 Ne popravljajte aparat sami. Pozovite ovlašćenog serviser. Kako biste izbegli nesreće, oštećen kabl uvek mora biti zamenjen istim kablom proizvođača, od strane ovlašćenog lica.
- 10 Koristite samo originalne rezervne delove.
- 10 Pročitajte odeljak "Specijalne bezbednosne instrukcije"

Deca i osobe ometene u razvoju

- 10 Da biste obezbedili sigurnost Vaše dece, sve delove pakovanja (kese, karton, stiropor itd.) držite dalje od njih.

UPOZORENJE:

Ne dozvolite da se deca igraju sa folijom. Opasnost od gušenja!

- 10 Aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva ili znanja, ukoliko imaju nadzor ili su im date instrukcije vezane za upotrebu aparata na siguran način i ukoliko oni razumeju moguće posledice nepravilnog korišćenja aparata. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa njim.

Simboli u ovom uputstvu

Informacije važne za Vašu bezbednost su posebno obeležene. Važno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste izbegli moguće nezgode ili oštećenja aparata:



UPOZORENJE:

Upozorava Vas na opasnost po Vaše zdravlje i naglašava mogućnost povrede



OPREZ:

Ukazuje na moguća oštećenja aparata ili drugih objekata.



NAPOMENA:

Naglašava savete i informacije.

Specijalne bezbednosne instrukcije



UPOZORENJE:

- 10 Pre zamene pratećih elemenata-delova, koji se pokreću prilikom rada, aparat mora biti isključen iz struje.
- 10 Pre zamene delova, uverite se da je nož prestao da se okreće.
- 10 Postupajte sa nožem sa posebnim oprezom kada ga skidate i perete.

- 10 Ne meljite tvrde stvari kao što su kosti i školjke.
- 10 Ne zloupotrebjavajte sigurnosne prekidače.
- 10 Ne dirajte pokretne delove.
- 10 Koristite samo potiskivač za punjenje.



OPREZ:

Ne koristite uređaj duže od deset minuta u kontinuitetu.

Raspored kontrolnih elemenata

1. Tacna za punjenje
2. Motor
3. Prekidač // R (On/Off/Promena pravca)
4. Sigurnosni prekidač napred/nazad
5. Šraf
6. Navoj

7. a+b nastavak za čevape
8. Nastavak za kobasice
9. Nož
10. Čep
11. -13. Perforirani diskovi-sita
14. Spirala
15. Kućište spirale
16. Potiskivač hrane
17. Veza sa kućištem spirale
18. Dvodelni nastavak za kolače

Namenska upotreba

Aparat služi za:

-sečenje hrane

-za mlevenje u obliku rezanaca ili smese uz upotrebu različitih dodataka.

Može se koristiti isključivo za ovu namenu i može se upotrebljavati samo po uputstvu.

Ne može se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Upotreba u bilo koje druge svrhe smatra se nepropisnom i može prouzrokovati štetu vlasništva ili lične povrede.

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom.

Montiranje aparata za mlevenje mesa

1. Postavite kućište spirale na postolje motora.
2. Zašrafite kućište spirale koristeći šraf.
3. Ubacite spiralu.
4. Podesite nož na osovinu spirale tako da oštra strana bude okrenuta ka spolja.
5. Izaberite sito.

NAPOMENA

- 10 Pre upotrebe namažite sito biljnim uljem.
 - 10 Vođice se nalaze u udubljenjima kućišta spirale
6. Rotirajte ga u smeru kazaljke na satu.
 7. Sada možete tacnu za punjenje da napunite sa onim što želite da meljete.

Pogledajte odeljak "Električna konekcija".

Montiranje dodatka za čevape

NAPOMENA

Čevape od mesa ili rezance od testa možete napraviti pomoću dodatka za čevape.

Pratite korake od 1 do 3 iz odeljka "Montiranje aparata za mlevenje mesa".

1. Postavite dvodelni nastavak za čevape na kućište spirale.

NAPOMENA

Vođice se nalaze u udubljenjima kućišta spirale.

2. Rotirajte ga u smeru kazaljke na satu.
3. Sada možete tacnu za punjenje da napunite sa onim što želite da meljete.

Pogledajte odeljak "Električna konekcija".

Montiranje dodatka za kobasice

Pratite korake od 1 do 5 iz odeljka "Montiranje aparata za mlevenje mesa".

1. Postavite nastavak za kobasice na kućište spirale.
2. Rotirajte ga u smeru kazaljke na satu.
3. Sada možete tacnu za punjenje da napunite sa onim što želite da meljete.

Pogledajte odeljak "Električna konekcija"/"Uputstvo za upotrebu".

Montiranje dodatka za kolače

NAPOMENA

Nakon što pripremite testo, sa ovim dodatkom možete praviti različite oblike. Naročito je pogodno za keksiće u obliku štapića.

Pratite korake od 1 do 3 iz odeljka "Montiranje aparata za mlevenje mesa".

1. Prvo, postavite nastavak na osovinu spirale.

NAPOMENA

Vođice se nalaze u udubljenjima kućišta spirale.

2. Zatim posativite sito za oblikovanje.
3. Okrenite ga u smeru kazaljke na satu.
4. Sada možete tacnu za punjenje da napunite sa testom.

Pogledajte odeljak "Električna konekcija"/"Uputstvo za upotrebu".

Električna konekcija

- 10 Osigurajte da su sve funkcije podešene na "0" (Off-isključeno).
- 10 Priključite aparat na propisno instaliranu utičnicu 230V, 50Hz.

Aparat je opremljen sa unapred i unazad funkcijom. Ukoliko dođe do blokade spirale, možete upotrebiti funkciju unazad da bi je oslobodili.

Napred: Podesite sigurnosni prekidač (4) na "I" i prekidač (3) na "ON". Aparat je sada podešen na mod "Napred". Prebacivanje na mod "Unazad" nije moguće.

Unazad: Podesite prekidač (3) na "II" i prekidač (3) na "R" sačekajte da se motor zaustavi. Prebacivanje na mod "Unapred" nije moguće.

Isključivanje

Podesite prekidač (3) na "0" i izvucite utikač iz struje.

Uputstvo za upotrebu

Pravljenje kobasica

- 10 Možete upotrebljavati prirodno ili veštačko crevo.
- 10 Ukoliko ste se odlučili za prirodno crevo, potopite ga prethodno u vodu.
- 10 Napravite čvor na kraju creva.
- 10 Navucite crevo preko dodatka za kobasice.
- 10 Smesa za kobasice se pritiska kroz dodatak za kobasice i na taj način se puni crevo.
- 10 Pobrinite se da crevo ne napunite previše, jer će prilikom prženja ili pečenja pući.
- 10 Nakon što prva kobasica dostigne zahtevanu dužinu, pritisnite kobasicu prstima zajedno kod kraja dodatka za pravljenje kobasica.
- 10 Dok ne steknete rutinu, možete isključivati aparat posle svake kobasice.
- 10 okrenite kobasicu jednom ili dva puta oko svoje ose.

Nastavak za kolače

- 10 Zašrafite nastavak za kolače i podesite željeni oblik za kolačiće.
- 10 Stavite testo na tacnu za punjenje.
- 10 Držite krajeve smese na izlasku rukom i secite odgovarajuće dužine.

Čišćenje i održavanje

- 10 Uvek izvucite utikač iz utičnice pre čišćenja i sačekajte da se uređaj ohladi.
- 10 Ne koristite žičanu četku ili druge abrazivne predmete.
- 10 Ne koristite oštra sredstva za čišćenje.

Nikada ne potapajte motor u vodu radi čišćenja. Može doći do strujnog udara ili požara.

Konstrukcija motora

- 10 Konstrukciju motora brišite jedino vlažnom krpom i potom prosušite suvom krpom.

Tacna za punjenje, spirala, kućište spirale i svi dodaci

OPREZ

- 10 Ne perite ove delove u mašini za pranje posuđa.
- 10 Površina može izgubiti sjaj.
- 10 Ovi delovi se mogu jedino prati ručno u sudoperi.
- 10 Iperite ih tekućom vodom i osušite.

Tehničke karakteristike

Model:	FW 3151
Snaga:	220-240 V~50 Hz
Jačina:	550W
Zaštitna klasa:	II
Neto težina:	3,65 kg

Ovaj uređaj je u skladu sa svim direktivama CE, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskom naponu, a proizveden je u skladu sa najnovijim sigurnosnim propisima. Zadržavamo pravo na tehničke izmene!

Značenje simbola „Kanta za smeće“



Zaštitite našu životnu sredinu: ne odlažite elektronski otpad sa običnim kućnim otpadom.

Molimo Vas da vratite svu elektronsku opremu i aparate na mesta koja su za to predviđena radi daljeg odlaganja.

Ovo pomaže da se izbegnu potencijalni neželjeni efekti nepravilnog odlaganja otpada na okolinu i zdravlje ljudi.

Ovo doprinosi većem obimu recikliranja i drugih oblika pravilnog rukovanja elektronskim i električnim otpadom.

Informacije o tome gde možete odneti ovakvu vrstu otpada možete dobiti od lokalnih vlasti u Vašoj zajednici.