

# AUDI Q7 - Decije vozilo



## Korisnicko uputstvo

### Sa uputstvom za montiranje

Završna obrada i boje mogu se razlikovati od slike. Proizvodjac zadrzava pravo izmene.  
Napravljeno u Kini.

Korisnicko uputstvo sadrži vazne bezbednosne informacije kao i uputstvo za montiranje, upotrebu i odrzavanje.

Vozilo mora sastaviti odrasla osoba koja je procitala uputstvo za montiranje.

Sklonite pakovanje od dece i resite ga se u skladu sa propisima.

**Sacuvajte ovo uputstvo.**

## Osnovne informacije o AUDI vozilu

Ovo vozilo ce obezbediti vasem detetu puno kilometara voznje i mnogo zadovoljstva. Da biste obezbedili vasem detetu bezbednu voznju pridrzavajte se instrukcija iz ovog uputstva.

Pratite uputstva iz ovog prirucnika, ona su tu da bi poboljsala bezbednost i koriscenje vozila .

Audi Q7 Electric Ride-on proizvodi Zhejiang Jiajia Ride-on Co.,Ltd. (Uvoznik:Aristom DOO, Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, 18000 Nis, Srbija). Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of owner AUDI AG.

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| Baterija | 6V7Ah*1 or 6V10 *1 | 6V7Ah*2   |
| Punjac   | 6V1000mA           | 12V1000mA |

**Uzrast:** 37~96 meseci

**Nosivost:** najvise 30 kg

**Brzina:** 1WD: 2.5 km/h      2WD:2.5~5 km/h

**Dimenzije:** 121 x 72 x 59 CM

**Vozilo**


**pokreće:** akumulator

**Vreme punjenja:** 8 ~ 12 sati

# Delovi | 2

| B<br>NO. | Ime dela                   | Kolicina |     | Napomene  |
|----------|----------------------------|----------|-----|---|
|          |                            | 1WD      | 2WD |   |
| 1        | Sasija                     | 1        |     |   |
| 2        | Reduktor                   | 1        | 2   | <b>2WD</b> jedan obelezen "L", i jedan obelezen "R" |
| 3        | Pogonski tocak             | 1        | 2   |   |
| 4        | Obican tocak               | 3        | 2   |   |
| 5        | Umetak                     | 7        | 6   |   |
| 6        | Ø12 sajbna                 | 8        | 6   |   |
| 7        | Poklopac eletromotora      | 1        | 2   |   |
| 8        | Ø4x12 sraf ravna glava     | 4        | 8   |   |
| 9        | Retrovizor                 | 2        |     | Levi i desni  |
| 10       | Sediste                    | 1        |     |   |
| 11       | Ø4x12 sraf zaobljena glava | 4        |     | Samo za model sa podešivim sedistem                 |
| 12       | Zadnja osovina             | 1        |     |   |
| 13       | Upravljacka sipka          | 1        |     |   |
| 14       | Volan                      | 1        |     |   |
| 15       | M5x35 masinski sraf        | 1        |     | Nalazi se na volanu                                 |
| 16       | Ø5 matica                  | 1        |     | Nalazi se na volanu                                 |
| 17       | R/C umetak                 | 1        |     | <b>Samo za modele sa daljinskim upravljanjem</b>    |
| 18       | Ø5 matica                  | 1        |     | <b>Samo za modele sa daljinskim upravljanjem</b>    |
| 19       | M5x22 masinski sraf        | 1        |     | <b>Samo za modele sa daljinskim upravljanjem</b>    |
| 20       | Splenta-osigurac           | 1        |     |   |
| 21       | Ø10 sajbna                 | 2        |     |   |
| 22       | Punjac                     | 1        |     |   |
| 23       | Daljinski upravljac        | 1        |     | <b>Samo za modele sa daljinskim upravljanjem</b>    |
| 24       | Plasticni kljuc            | 2        |     |   |
| 25       | Matica                     | 4        |     |   |
| 26       | Poklopac ratkapne          | 4        |     |   |
| 27       | M5x16 masinski sraf        | 2        |     |   |

## Dijagram delova | 3



Napomena: Neki delovi se montiraju na obe strane vozila


## ⚠️ Upozorenje!

- **Opasnost od gusenja** - Ovaj proizvod sadrži male delove. Nije pogodan za decu mlađu od 36 meseci. Držite malu decu dalje od vozila dok ga sklapate.
- **Ovaj proizvod može sklapati isključivo odrasla osoba.**
- Uvek uklonite zastitni materijal i najlonске kese i odložite ih propisno.


- Postarajte se da je glavni prekidac podešen na "OFF" pre nego što pocnete da sklapate vozilo.
- Pre prve upotrebe punite vozilo najmanje 4-6 sati.
- Alat potreban za sklapanje vozila:



Srafciger  
(nije u setu)



Klesti  
(nije u setu)



Kljuc  
(deo seta)




## ⚠️ Informacije o bateriji

- Nepunjive baterije ne bi trebalo puniti.
- Punjive baterije bi trebalo izvaditi pre punjenja.
- Punjive baterije bi trebalo puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Razlike vrste baterija ili stare i nove baterije ne bi trebalo mesati.
- Postavljajte baterije vodeći računa o polovima.
- Istrosene baterije bi trebalo izvaditi iz vozila.
- Suprotne polove na baterijama ne bi trebali spajati direktno.


### 1WD

Skinite sve delove sa zadnje osovine.

1. Postavite  **$\varnothing 12$  sajbnu** na duzem delu zadnje osovine.
2. Gurnite **zadnju osovini sa  $\varnothing 12$  sajbnom** kroz rupu koja se nalazi na desnoj strani vozila (*gledajuci vozilo otpozadi*).



**Zadnja osovina sa  $\varnothing 12$  sajbnom**




### 2WD

Skinite sve dolove sa **zadnje osovine**.


1. Gurnite zadnju osovini kroz rupu (kao na slici).

# 1WD Postavljanje zadnjih tockova | 6


Napomena: Ako vase vozilo ima pogon na oba zadnja tocka predjite na sledecu stranu.




- Postavite reduktor na **zadnju osovinu** (leva strana). Gurnite elektromotor i konektor kroz odgovarajuću rupu na vozilu tako da izadju u prostor u kome se nalazi akumulator.
- Postavite **pogonski tocak** na zadnju osovinu. Vodite racuna o tome da se **pogonski tocak** savrseno uklopi u **reduktor**.
- Postavite umetak na zadnju osovinu tako da upadne u tocak.
- Postavite **Ø 12 sajbnu** na **zadnju osovinu**.
- Postavite maticu na **zadnju osovinu** i stegnite je koristeci kljuc.



- Postavite **Ø 12 sajbnu** na **zadnju osovinu** (desna strana).
- Postavite umetak na zadnju osovinu tako da upadne u tocak.
- Stavite **obican tocak** na zadnju osovinu.
- Postavite umetak na zadnju osovinu tako da upadne u tocak.
- Postavite **Ø 12 sajbnu** na **zadnju osovinu**.
- Postavite maticu na zadnju osovinu koristeci kljuc. Napomena: **Potrebno je jos jednim kljucem drzati maticu na suprotnoj strani vozila kako biste sprecili da se osovina okreće oko svoje ose.**
- Postavite poklopce ratkapne na oba tocka.



1. Postavite reduktor na **zadnju osovinu**. Reduktor koji je ozначен sa "R" potrebno je staviti na desnu stranu vozila. Reduktor koji je ozначен sa "L" potrebno je staviti na levu stranu vozila. **Reduktor** treba postaviti tako da **elektromotor i konektor** izadju u prostor u kome se nalazi akumulator.
2. Postavite pogonski točak na **zadnju osovinu**. Vodite racuna o tome da se **pogonski točak** savršeno uklopi u **reduktor**.
3. Postavite umetak na zadnju osovinu tako da upadne u točak.
4. Postavite **Ø12 sajbnu** na **zadnju osovinu**.  
Postavite maticu na zadnju osovinsku koristeci kljuc. **Napomena: Potrebno je jos jednim kljucem drzati maticu na suprotnoj strani vozila kako biste sprecili da se osovina okreće oko svoje ose.**  
**Ponovite ceo postupak na suprotnoj strani vozila.**
6. Postavite poklopce ratkapni na obe strane.




Skinite sve delove sa zadnje osovine.

1. Postavite  **$\varnothing 12$  sajbnu** na **prednju osovinu**.
2. Postavite umetak na prednju osovinu.
3. Postavite **obican tocak** na prednju osovinu. Postarajte se da **obican tocak** legne na umetak koji ste vec stavili na osovinu.
4. Postavite umetak na prednju osovinu tako da upadne u tocak.
5. Postavite  **$\varnothing 12$  sajbnu** na **prednju osovinu**.
6. Postavite **maticu** na prednju osovinu i stegnite je kljucem.
7. Postavite **poklopac ratkapne**.

**Ponovite postupak na suprotnoj strani vozila.**


## Postavljanje upravljacke sipke | 9

Napomena: Ako vase vozilo ima daljinsku kontrolu okrenite sledecu stranicu.



Postavite vozilo tako da lezi na strani.

1. Postavite **Ø10 sajbnu** na ravnu stranu upravljacke sipke.
2. Gurnite **ravni deo upravljacke sipke** kroz rupu na donjoj strani vozila.  
Postaraјte se da sipka prodje kroz rupu na komandnoj tabli
3. Gurnite **zakriviljeni deo upravljacke sipke** kroz **rupu na prednjoj osovini**.
4. Stavite **Ø10 sajbnu** na **zakriviljeni deo upravljacke sipke**.
5. Gurnite **splantu-osigurac** kroz rupu koja se nalazi na zakriviljenom delu upravljacke sipke i razdvojte krajeve splente osiguraca koristeci **klesta (nisu deo seta)**.



Postavite vozilo tako da lezi na strani. Uklonite **M5x22**


**masinski sraf i Ø5 maticu** sa **R/C umetka** koristeci srafciger.

1. Postavite **R/C umetak** u **upravljacki reduktor** sa gornje strane. Postarajte se da R/C umetak savrseno legne u upravljacki reduktor.
2. Gurnite **ravni deo upravljacke sipke** kroz rupu na donjoj strani vozila. Postarajte se da prodje kroz **upravljacki reduktor**, **R/C umetak** i rupu na **komandnoj tabli**.
3. Postarajte se da **zakriviljeni deo upravljacke sipke** prodje kroz **rupu na osovini**.
4. Stavite **Ø10 sajbnu** na **zakriviljeni deo upravljacke sipke**.
5. Gurnite **splentu-osigurac** kroz rupu koja se nalazi na zakriviljenom delu opravljacke sipke i razdvoyte krajeve splente-osiguraca koristeci **klestu (nisu deo seta)**.
6. Poravnajte **rupu na R/C umetku i rupu na sredini ravnog dela upravljacke sipke** i gurnite kroz njih **M5x22 masinski sraf**, postavite **Ø5 maticu** i stegnite srafcigerom.

Napomena: Baterije nisu deo seta. Informacije o baterijama na strani 4.


## Postavite baterije (nisu deo seta) u volan


1. Koristeci srafciger odsrafite **sraf** koji se nalazi na **poklopcu** na sredini volana.
2. Skinite **poklopac** koji se nalazi preko **odeljka za baterije** na Volanu
3. Postavite **dve AA baterije** vodeći racuna o polovima.
4. Vratite **poklopac** i stegnite ga koristeci **sraf** koji ste odsrafili u koraku br. 1.



## Postavljanje volana

- Uklonite **M5x35 masinski sraf** i **Ø5 maticu** koji se nalaze na **volanu**.
5. Postavite **volan** na **upravljacku sipku** koristeci rupu koja se nalazi na **sredini donjeg dela volana**.
  6. Poravnajte **rupu** koja se nalazi na kraju **ravnog dela upravljacke sipke** i **rupu za masinski sraf** na **volanu**.
  7. Gurite **M5x22 masinski sraf** kroz volan, Zatim postavite **Ø5 maticu** i stegnite koristeci **srafciger**.






## 1WD

1. Povezite **konektor vozila** i **konektor elektromotora** kao sto je prikazano na slici.
2. Spojite **buksnu crvene zice** sa **terminalom na akumulatoru**.

## 2WD

1. Povezite **konektor vozila** i **konektor elektromotora** kao sto je prikazano na slici. Povezite i druga dva.
2. Spojite **buksnu crvene zice** sa **terminalom na akumulatoru**.



## 1WD


1. Postavite poklopac el.motora preko el.motora.
2. Ucvrstite poklopac koristeci cetiri  **$\varnothing 4x12$  srafa**.

## 2WD


1. Postavite poklopac el.motora preko el.motora.
2. Ucvrstite poklopac koristeci cetiri  **$\varnothing 4x12$  srafa**.  
Ponovite postupak i za drugi poklopac elekromotora


**Obicno sediste**

1. Postavite sediste na odgovarajuće mesto na vozilu.
2. Stegnite dva **M5x16 masinska stafa** da biste učvrstili sediste.

**Sediste sa podešavanjima (Opsirno na strani 20)**

1. Namestite zabice na sedistu u odgovarajuće rupe na vozilu.
2. Stegnite dva **M5x12 masinska srafa** koja se nalaze sa prednje bocne strane sedista koristeci srafciger.
3. Stegnite **Ø4x12 srafa sa ravnom glavom** koja se nalaze sa zadnje bocne strane sedista koristeci srafciger.
4. Stegnite dva **Ø4x12 srafa sa ravnom glavom** koja se nalaze na prednjoj strani Sedista koristeci srafciger





1. Postavite **retrovizor** na odgovarajuće mesto na sasiji.
2. Ponovite postupak na drugoj strani.

# UPOZORENJE!

**SPRECAVANJE TESKIH POVREDA:**

- **NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA. UVEK GLEDAJTE DETE KADA KORISTI VOZILO.**
- Ova igracku treba pazljivo koristiti jer uvek postoji rizik od prevrtanja ili sudara.
- Deca bi uvek trebala nositi zastitnu opremu.
- Vozilo ne koristiti na auto-putevima, blizu automobila, blizu strmih uzbrdica ili nizbrdica, bazena ili bilo kojih drugih vodenih povrsina.
- Prilikom upravljanja deca moraju biti obuvena.
- Prilikom upravljanja dete mora sedeti u sedistu.
- Vozilo se ne sme koristiti u saobracaju.
- Ova igracka nije pogodna za decu mладју од 36 meseci zbog svoje maksimalne brzine. Maksimalno opterecenje je 30 kilograma.
- Ova igracka nema kocnicu.

**Pravila sigurne voznje**

- Ova igracka se mora koristiti u sigurnim prostorima:
  - Vozilo ne koristiti na auto-putevima, blizu automobila, blizu strmih uzbrdica ili nizbrdica, bazena ili bilo kojih drugih vodenih povrsina;
- Voziti vozilo iskljucivo po ravnim povrsinama i u bezbednom okruznu npr. u kuci, dvorištu ili prostoru namenjenom za igranje dece (igralista).
- Nikada ne voziti po mraku. Zbog smanjene vidljivosti dete moze naleteti na prepreku i povrediti se. Uvek voziti po danu ili u dobro osvetljenom prostoru.
- Zabranjeno je menjati strujno kolo ili dodavati elektricne komponente.
- Periodicno proveravajte konektore i zice u vozilu.
- Ne dozvolite nijednom detetu da bude blizu vozila kada je vozilo u pokretu.
- Vozilo poseduje sigurnosni pojас. Naucite dete kako da ga podesi i veze kako bi bilo najsigurnije.



Vozilo koristiti isključivo na ravnom terenu!    Ne voziti po travnatim povrsinama

## Upotreba vozila | 17

Ukoliko vase vozilo poseduje multifunkcionalnu tablu okrenite sledecu stranu!



Uvek zaustavite  
vozilo kada menjate  
brzinu ili smer kako  
biste zastitili  
reduktore.




1. **Glavni prekidac:** Pali i gasi vozilo.
2. **Forward/Reverse prekidac:** Odredjuje smer kretanja vozila.
  - Da bi vozilo islo napred postavite prekidac u poziciju "Forward".
  - Da bi vozilo islo nazad postavite prekidac u poziciju "Reverse".
3. **Dugme za zvuk (Ako postoji):** Pustanje zvuka.
4. **Potenciomer (Ako postoji):** Omogucuje pojacavanje i stisavanje zvuka okretanjem tockica levo (stisavanje) ili desno (pojacavanje).
5. **Nozna papucica:** Omogucava kretanje vozila.
  - Da biste pokrenuli vozilo pritisnite papucicu.
  - Da biste usporili ili zaustavili vase vozilo sklonite nogu sa papucice.
6. **Aux ulaz (Ako postoji):** Omogucuje povezivanje vozila sa nekim prenosnim uredjajem za reprodukciju muzike (Mp3 player, mobilni telefon).
7. **Digitalni voltmeter (Ako postoji):** Pogledajte "Punjenje" na strani 23.
8. **Prekidac Pedal/R/C (Ako postoji):** Menja nacin upravljanja vozilom. "Pedal" za kontrolu preko papucice gasa, "R/C" za daljinsku kontrolu.  
**ili High/Low speed prekidac (Ako postoji):** Odredjuje brzinu kretanja vozila u smeru napred.



### Napredna upotreba - Velika brzina

Naucite dete da upravlja, pokrece i zaustavlja vozilo, i upoznajte ga sa pravilima bezbedne voznje. Vozilo se moze kretati maksimalnom brzinom 2.5-5 km/h.




1. Glavni prekidac : Pali i gasi vozilo.
2. Dugme za zvuk: Pustanje zvuka;
3. Dugme za price (Ako postoji): Pustanje price na engleskom jeziku.
4. **NEMA funkciju.**
5. FM dugme: Dugme za koriscenje FM radia, Zadrzite dugme 2-3 sekunde i radio ce automatski traziti radio stanice.
6. High speed: Dugme za odabir brze brzine.
7. Low speed: Dugme za odabir sporije brzine.
- NAPOMENA: Vozilo se moze kretati unazad samo sporijom brzinom.**
8. Dugme za svetlo: Dugme koje pali i gasi svetla na vozilu.
9. Dugme za pojacavanje zvika/menjanje stanice: Pritisnite dugme jednom da biste promenili stanicu ili zadrzite duze da biste pojacali zvuk.
10. Pauza: Dugme za pauziranje muzike.
11. Dugme za smanjenje zvuka./ menjanje stanice: Pritisnite dugme jednom da biste promenili stanicu ili zadrzite duze da biste smanjili zvuk.
12. Aux ulaz: Omogucuje povezivanje vozila sa nekim prenosnim uredajem za reprodukciju muzike (npr. MP3 player, mobilni telefon).
13. Micro SD card ulaz: Ulaz za mikro SD karticu. Podrzava samo MP3 format.
14. Digitalni voltmeter: Pokazuje stanje akumulatora.
15. Ulaz za punjac.



**Upozorenje:** Samo odrasla osoba moze koristiti !

Ako vase vozilo koristi **2.4G daljinski upravljac**,  
okrenite sledecu stranu .



**Ovaj daljiski moze posedovati funkciju "first priority"**

Ukoliko daljiski poseduje tu funkciju upravljanje noznom papucicom je nemoguce sve dok se koristi daljinski.

### Sklapanje


1. Stavite antenu na predvidjeno mesto i zasrafite je;
2. Uklonite poklopac odeljka za baterije i stavite dve AA baterije vodeci racuna o polovima. Vratite poklopac nazad.

**NAPOMENA: Baterije nisu deo seta.**

**Pogledajte informacije o baterijama na strani 4.**



**Upozorenje:** Samo odrasla osoba moze koristiti!



Ovaj daljinski upravljac ima prednost nad noznom papucicom.

(Noznu papucicu nije moguce koristiti dok koristite daljinski upravljac)

## Sklapanje

Uklonite poklopac odeljka za baterije i stavite dve AAA baterije vodeci racuna o polovima. Vratite poklopac nazad.

**Napomena: Baterije nisu deo seta.**

**Pogledajte informacije o baterijama na strani 4.**

### 1. Dugme za povezivanje

Pritisnite i zadrzite dugme za povezivanje for 2~4 (svetlo na daljinskom ce poceti da treperi) a onda upalite vozilo koristeci glavni prekidac. Svetlo na daljinskom ce onda poceti ga gori neprekidno. To znaci da je povezivanje bilo uspesno I sada mozete koristiti daljinski. Ukoliko svetlo na daljinskom I dalje treperi to znaci da povezivanje nije uspelo I trebalo bi ponoviti ceo proces.

### 2. Dugme za kocenje

Pritisnite dugme da biste naglo zaustavili vozilo. Pritisnite ga jos jednom da biste otpustili kocnicu.

### 3. Dugme za odabir brzine


Dugme sluzi za odabir spore, normalne ili brze brzine.

**Napomena: Vozilo se moze kretati unazad samo u sporoj brzini.**

### Napomena:

- Ukoliko ne koristite daljinski upravljac 10 sekundi on ce se sam ugasiti.
- Ponovite korak 1 (Povezivanje) svaki put kada menjate baterije na daljinskom upravljaču.

**Polozaj sedista (ako postoji)**




Podignite drzac i pomerite sediste napred ili nazad da biste namestili položaj.



**Napomena:** Sediste ima tri položaja U zavisnosti od visine vaseg deteta podesite odgovarajući položaj.

**UPOZORENJE:** Kada menjate položaj sedista postarajte se da lepo upadnje u položaj (da ne bude labavo).

**Brava (Ako postoji)**



**Napomena:**

Zatvorite vrata i zaključajte ih uz pomoć brave kako bi vase dete bilo najsigurnije u toku voznje.

SAMO ODRASLA OSOBA MOZE PUNITI AKUMULATOR!



# UPOZORENJE!




## • SPRECAVANJE POZARA I ELEKTRICNOG UDARA:

- Koristite samo punjac i akumulator koji ste dobili u vozilu. Nikada ne menjajte akumulator ili punjac drugom vrstom. Koriscenje drugacijih punjaca ili akumulatora moze izazvati pozar.
- Ne koristite punjac da napunite neki drugi proizvod.
- Nikada ne prepravljajte elektricne sisteme u vozilu. Nestrucno prepravljanje moze izazvati pozar ili strujni udar.
- Nikada ne spajajte terminalne na akumulatoru direktno. Mozete izazvati pozar.
- Pazite da akumulator i elektricne komponente ne dodju u dodir sa tecnostima.
- Eksplozivni gasovi se oslobadjaju prilikom punjenja. Nemojte puniti vozilo blizu izvora topote. Punate vozilo u prostorijama koje se provetrvaju
- Ne pokusavajte da podignite akumulator vukuci zice ili punjac. Osteticete ga.
- Akumulator nikada ne punite u vlaznim prostorijama.
- Akumulator sadrzi olovu i olovna jedinjenja. **Uvek operite ruke nakon pipanja.**
- Nikada ne otvarajte akumulator. Akumulator sadrzi olovnu kiselinu i druge toksicne elemente.
- Nikada ne otvarajte punjac. Izlozene zice mogu dovesti do strujnog udara.
- Samo odrasle osobe mogu puniti akumulator. Nikada ne dozvolite deci da pipaju ili pune akumulator. Akumulator je tezak i sadrzi olovnu kiselinu
- Ukoliko vadite akumulator pazite da vam ne ispadne. Moze prouzrokovati povrede ili se moze akumulator osteti.
- Pre punjenja akumulatora proverite da akumulator ili punjac nisu osteceni. Nikada ne punite akumulator ako su on ili punjac osteceni ili su zice ogoljene.
- Nikada ne dozvolite da se akumulator potpuno isprazni. Punite akumulator posle svake upotrebe ili jednom mesecno u periodima slabog koriscenja
- Nikada ne punite akumulator naopako.
- Akumulator uvek mora biti pricvrscen u vozilu. Nepricvrscen akumulator moze napraviti stetu

- Prilikom punjenja glavni prekidac mora biti na poziciji "OFF".
  - Pre prve upotrebe punite akumulator 4-6 sati. Nemojte puniti akumulator duze od 10 sati kako se punjac ne bi pregrejao.
  - Kada se vozilo pocne usporeno kretati napunite akumulator.
  - Posle svake upotrebe ili jednom mesecno punite akumulator 8-12 sati.
- Akumulator nemojte nikada puniti duze od 20 sati

- Ukoliko vase vozili poseduje **Digitalni voltmeter (Ako postoji)** na displeju cete videti voltazu akumulatora i po tome cete znati koliko je vas akumulator napunjen. Vozilo mora stajati u mestu da biste pravilno ocitali vrednosti!

| AKUMULATOR                              | VOLTAZA     | STANJE AKUMULATORA                  |
|---|-------------|-------------------------------------|
| 6V4Ahx1, 6V7Ahx1                        | $\geq 6.6$  | Akumulator je pun.                  |
| 6V10Ahx1                                | 6.5~6.3     | Vozilo moze funkcionisati normalno. |
|   | $\leq 6.2$  | <b>Vozilo treba napuniti.</b>       |
| 6V4Ahx2, 6V7Ahx2,<br>6v10Ahx2,12V7Ahx1, | $\geq 13.2$ | Akumulator je pun.                  |
| 12V10Ah x1                              | 13.1~12.6   | Vozilo moze funkcionisati normalno. |
|   | $\leq 12.5$ | <b>Vozilo treba napuniti.</b>       |



1. Gurnite izlaz punjaca u utikac . (uticnica se nalazi ispod sedista)

**Napomena: Ukoliko vase vozilo ima multifunkcionalnu tablu, uticnica se nalazi na tabli, vidite stranu 17 <Upotreba multifunkcionalne table>**

2. Gurnite punjac u uticnicu na zidu. Punjenje ce poceti.



## UPOZORENJE!

Kada punite vozili necete moci da koristite nijednu funkciju. Samo odrasla osoba moze puniti akumulator!

Akumulator je povezan na termalni osigurac koji ce automatski odseći dovod struje vozilu ukoliko su električni sistemi, elektromotori ili akumulator preoptereceni. Osigurac ce ponovo propustiti struju kada se vozilo ugasi putem prekidaca i saceka se 20 sekundi. Ukoliko osigurac stalno oduzima struju tokom normalne vožnje vozilu je možda potrebna popravka. **Kontaktirajte dobavljača.**

Da biste izbegli gubljenje struje pratite sledeće smernice:

- Nemojte preopterecivati vozilo.
- Nemojte vozilom vuci objekte.
- Nemojte voziti vozilo na strmim uzbrdicama.
- Nemojte zaglavljivati vozilo pa onda pritiskati papucicu za gas. To će preopteretiti elektromotore.
- Nemojte voziti vozilo po veoma vrucem vremenu, to će preopteretiti komponente.
- Nemojte dozvoliti da akumulator ili električne komponente dodju u kontakt sa vodom.
- Nemojte pokusavati da prepravite instalacije. Mozete stvoriti kratak spoj i preopteretiti osigurac.

### Zamena akumulatora i odlaganje



Akumulator će vremenom izgubiti mogućnost da drži struju. U zavisnosti od stepena koriscenja i održavanja akumulator bi trebalo da traje 1-3 godine. Pratite ovo uputstvo da biste zamениli akumulator i pravilno odložili stari:

1. Skinite sediste.
2. Skinite buksne sa akumulatora.
3. Uklonite drzac akumulatora.
4. Uklonite poklopac akumulatora.
5. Pazljivo podignite akumulator.
  - Ukoliko je akumulator u veoma losem stanju (curi) obavezno stavite zastitne rukavice .
  - Nemojte vuci akumulator za buksne ili kablove.
6. Odložite akumulator u plasticnu kesu.
7. Postavite novi akumulator i povezite zice.
8. Postavite poklopac i drzac akumulatora.
9. Postavite sediste.

**Vazno!** Odgovorno reciklirajte akumulator. Akumulator sadrži olovnu kiselinu i mora biti odložen u skladu sa vazecim propisima. U većini država je nelegalno odložiti akumulator na javnim deponijama. Odnosite akumulator kod firme koja ima licencu za odlaganje akumulatora sa olovnom kiselinom. Nemojte bacati akumulator u kantu ili kontejner zajedno sa drugim otpadom!

# Vodic kroz moguce probleme | 25

| Problem                               | Moguc razlog   | Resenje  |
|---------------------------------------|--|--|
| Vozilo ne radi                        | Akumulator je prazan                                 | Napunite akumulator.   |
|                                       | Osigurac je odsekao struju                           | Resetujte osigurac, vidi <Osigurac>  |
|                                       | Buksne na akumulatoru su labave                      | Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator. Ako su zice na elektromotoru labave<br><b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>  |
|                                       | Akumulator je "mrtav"                                | Zamenite akumulator, <b>kontaktirajte dobavljaca.</b>  |
|                                       | El. komponente su ostecene                           | <b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>   |
| Voznja ne traje dugo                  | Elektromotor je ostcen                               | <b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>   |
|                                       | Akumulator nije dovoljno napunjeno                   | Proverite da li su buksne cvrstko prikacene na akumulator  |
|                                       | Akumulator je star                                   | Zamenite akumulator, <b>kontaktirajte dobavljaca.</b>  |
| Vozilo ide veoma sporo                | Akumulator ne drzi struju                            | Napunite akumulator, <b>kontaktirajte dobavljaca.</b>  |
|                                       | Akumulator je star                                   | Zamenite akumulator, <b>kontaktirajte dobavljaca.</b>  |
|                                       | Vozilo je preoptereceno                              | Maksimalna nosovost vozila je 30 kilograma   |
|                                       | Vozilo je korisceno u veoma teskim uslovima          | Izbegavajte koriscenje u teskim uslovima.<br>Vidi odeljak <Bezbednost>   |
| Vozilo se mora pogurati da bi krenulo | Labave buksne ili konektori                          | Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator. Ako su zice na elektromotoru labave,<br><b>Kontaktirajte dobavljaca.</b> |
|                                       | Struja ne dolazi do elektromotora                    | Ukoliko struja ne dolazi do elektromotora vozilu je potrebna popravka.<br><b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>                         |
| Vozilo tesko menja pravac kretanja    | Menjane pravca kretanja dok je vozilo u pokretu      | Potpuno zaustavite vozilo kada menjate pravac<br>Vidite poglavje <Koriscenje vozila>   |
| Glasna buka koja se cuje iz reduktora | Elektromotor ili zupcanici su osteceni               | <b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>   |
| Akumulator ne moze da se napuni       | Buksne na akumulatoru su labave                      | Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator.  |
|                                       | Punjac nije ukljucen                                 | Proverite da li je punjac ukljucen u ispravnu uticnicu na zidu.  |
|                                       | Punjac ne radi                                       | <b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>   |
| Punjac se greje prilikom punjenja     | To je potpuno normalno i znaci da je punjac ispravan |  |

Detaljno proucite vodic pre nego sto pozovete dobavljaca. Ako ne mozete resiti vas problem molimo vas da pozovete dobavljaca.

- Odgovornost je roditelja da provere ispravnost vozila pre voznje. Vozilo se mora stalno proveravati zbog svih potencijalno opasnih delova koji se nalaze u vozilu (akumulator,kablovi, srafovi itd.). Ukoliko postoji neki problem on se mora otkloniti pre voznje.
- Uverite se da plastичni delovi nisu polomljeni ili naprslji.
- Povremeno podmazite delove kao sto su zupcanici.
- Vozilo uvek zastitite od vremenskih nepogoda. Cuvajte ga u zatvorenom prostoru.
- Vozilo drzite dalje od izvora toplice (sporet, grejalica itd.). Plasicni delovi se mogu istopiti.
- Vozilo punite posle svake upotrebe. Samo odrasla osoba moze puniti vozilo. Punite akumulator najmanje jednom mesecno u periodima nekoriscenja.
- Nemojte koristiti mlaz vode pri pranju vozila. Ne perite vozilo sapunom i vodom. Nemojte voziti vozilo po kisi ili snegu. Voda ostecuje elektromotor i elektricne komponente.
- Vozilo cistite mekom i suvom krpom. Da biste povratili sjaj plastiци koristite sredstva za tu namenu. Nemojte koristiti sredstva za ciscenje automobila.
- Ne vozite vozilo po pesku, zemljanim putevima ili sljunku jer sve to moze ostetiti elektromotore I elektricne komponente.
- Kada ne koristite vozilo ono mora biti ugaseno putem glavnog prekidaca i akumulator ne bi trebao biti povezan.

Ovaj proizvod je pogodan za  
***ASTM F963; GB6675; EN71 i EN62115*** standard.