



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SEF FRS 32 EL+KL (PLS 1)

Prodaja: 011/317-02-99

Servis: 011/311-99-51

Uputstvo za upotrebu elektronske brave

PLS-1

1. Opšte odredbe

Iako je korišćenje ove brave vrlo jednostavno, molimo da ovo uputstvo prethodno pročitate pažljivo i u celosti. Uputstvo se odnosi na elektronsku bravu ugrađenu u sef visoke sigurnosti.

Kratak zvučni signal potvrđuje unose sa tastature pri pritiskanju dugmića. Period vremena između dva uzastopna unosa ne sme prelaziti 10 sekundi; u suprotnom svi prethodni unosi biće poništeni.

Svaki korak se može poništiti pritiskom na taster »*«.

Svaki ispravan unos je praćen zelenim signalom i zvučnim signalom.

Svaki pogrešan unos praćen je crvenim signalom zvučnim signalima.

2. Otključavanje elektronske brave

Pritisnite taster »*« zatim unesite šestocifrenu šifru podešenu u fabrici pritiskanjem dugmića 1-2-3-4-5-6 (ili 0-1-2-3-4-5-6) ili unesite sopstvenu šestocifrenu šifru (ukoliko ste je već promenili), zatim taster ENTER. Nakon duplog zvučnog signala, i dok svetli zelena lampica, okrenite ručku koja se nalazi sa leve strane tastature, u roku od 5 sekundi, nakon čega će se vrata otvoriti.

3. Zaključavanje elektronske brave

Zatvorite vrata sefa i vratite ručku u početni položaj, pomerajući je sve vreme do njenog mehaničkog zaustavljanja.

Napomena: Probajte da pomerite polugu da biste se uverili da je sef zatvoren ispravno i bezbedno.

4. Pauza u slučaju pogrešnog unosa

Ukoliko se unese pogrešna kombinacija, uslediće 3 zvučna signala i zasvetleće crvena LED dioda 3 puta. Tada ćete imati još dve šanse za unos ispravne kombinacije. Ukoliko unesete pogrešnu kombinaciju više od tri puta, nastupiće period pauze od 5 minuta. Period pauze ne može biti prekinut čak ni vađenjem baterije iz brave.

5. Praćenje nivoa napunjenosti baterija, zamena baterija

U slučaju da su baterije ispražnjene i da ih treba zameniti, uslediće zvučni signal upozorenja naizmenične jačine 5 puta i crvena LED dioda će trepereti. Treba u najkraćem roku zameniti baterije, jer u slučaju da se ignoriše signalizacija, može se desiti da se skroz isprazne i da se sef ne može otvoriti. Dakle, neophodno je postaviti četiri nove baterije 1,5 V AA (alkalne) u narednih nekoliko dana.

6. Programiranje elektronske brave

Pre prvog korišćenja sefa neophodno je, iz bezbednosnih razloga, uneti sopstvenu kombinaciju. Fabričku kombinaciju nije dobro zadržati. Programiranje je moguće jedino kada su vrata sefa otvorena i elektronska brava otključana. Izaberite novu šestocifrenu kombinaciju pre započinjanja programiranja. Nemojte koristiti lične podatke za ovu kombinaciju, kao što je npr. datum rođenja, jer oni mogu biti lako otkriveni. Sačuvajte svoju kombinaciju na bezbednom mestu, tako da jedino vi možete imati pristup.

Programiranje master šifre

Napomena: Moguće je jedino kada su vrata sefa otvorena i elektronska brava otključana.

Funkcija	Operacija, dugme	Odziv	Komentar
Aktiviranje programskog moda	*		
Izbor programskog moda	ENTER	Potvrda unosa	
Potvrda unosa	1		
Potvrda unosa	ENTER	Potvrda unosa	
Unos prethodne šestocifrene master šifre	1 2 3 4 5 6		
Potvrda unosa	ENTER	Potvrda unosa	* Kombinacija 1-2-3-4-5-6 podešena je u fabrici, Važno: Proverite da li brava funkcioniše pravilno sa novom primarnom kombinacijom pre nego što zatvorite vrata sefa.
Unos nove šestocifrene primarne kombinacije, na primer:	6 5 4 3 2 1		
Potvrda unosa	ENTER	Potvrda unosa	
Potvrda nove primarne kombinacije ponavljanjem unosa	6 5 4 3 2 1		
Potvrda unosa	ENTER	OK-zelena dioda zasvetli dva puta i čuje se naizmenični ton, dva puta Pogrešan-crvena dioda zasvetli 3 puta i čuju se 3 visoka tona	

Primer programiranja master šifre:

Umesto šifre 123456 unosimo novu šifru 654321

*, ENTER, *, 1, *, postojeća master šifra, ENTER, nova master šifra, ENTER, nova master šifra, ENTER.

Programiranje nove korisničke šifre

Napomena: Moguće je jedino kada su vrata sefa otvorena i elektronska brava otključana.

Funkcija	Operacija, dugme	Odziv	Komentar
Aktiviranje programskog moda	*		
Potvrda unosa	ENTER		
Izbor programskog moda	2		
Potvrda unosa	ENTER		
Unos šestocifrene master šifre	6 5 4 3 2 1		
Potvrda unosa	ENTER		
Unos šestocifrene user šifre	4 5 6 7 8 9		
Potvrda unosa	ENTER		
Potvrda šestocifrene user šifre	4 5 6 7 8 9		
Potvrda unosa	ENTER	OK-zelena dioda zasvetli dva puta i čuje se naizmenični ton, dva puta Pogrešan-crvena dioda zasvetli 3 puta i čuju se 3 visoka tona	

Primer programiranja user šifre:

Uz master šifru 123456 unosimo user šifru 456789

*, ENTER, *, 2, *, postojeća master šifra, ENTER, user šifra 456789, ENTER, user šifra 456789, ENTER.

NAPOMENA:

**PRILIKOM UPOTREBE SEFA, KLJUČEVE VRATA SEFA DRŽATI VAN SEFA!!
PREPORUČUJEMO KORISNIKU DA IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA ODMAH PO
KUPOVINI PROMENI FABRIČKU MASTER I KORISNIČKU ŠIFRU**

VIVEX TRADING D.O.O.
Konstantina Jovanovića 41
011/317-02-99; 011/4060-651
helpdesk@vivex.rs

VIVEX SERVIS D.O.O.
Antifašističke borbe 27
011/311-99-51