



Uputstvo za upotrebu

Električni kamin

EK2062




Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vrel i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

OSOBINE

Električni kamin za zagrevanje zatvorenih prostorija • Dve jačine grejanja, 1000W i 2000W • 3D efekat plamena • Podesiva jačina svetlosti plamena • Termostat za održavanje optimalne temperature • Podesiva snaga • Zaštita od pregrevanja



MONTIRANJE I PUŠTANJE U RAD

Izvadite uređaj iz kutije. Odstranite zaštitne delove ambalaže i držite ih van domašaja dece. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta, oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.

Grejalicu pažljivo postavite na ravnu površinu i okrenite je tako da je gornji deo grejalice na površini kako biste mogli montirati nogice. Uređaj je zabranjeno koristiti ukoliko na njega nisu montirane nogice. Nakon montiranja nogice uređaj postavite u uspravan položaj. Uključite utikač grejalice u uzemljenu strujnu utičnicu i uređaj je spreman za rad.

RAD

Prilikom prvog uključivanja moguća je pojava blagog neprijatnog mirisa. To je bezopasna i kratkotrajna pojava.

Prekidačem za odabir režima moguće je odabrati sledeće funkcije:

1. Termostat - termostatom je moguće podesiti željenu temperaturu prostorije. Grejanje će se automatski uključiti ukoliko temperatura opadne ispod podešene. Nakon dostizanja temperature grejanje se isključuje. Ako želite postići veću temperaturu, termostat okrećite u smeru kazaljke na satu, za manju temperaturu okrećite ga u suprotnom smeru. Ovim termostatom nije moguće podesiti tačnu temperaturu u °C.

2. Glavni prekidač - ukoliko je ovaj prekidač u položaju "O" grejalica je isključena i drugi prekidači nisu u funkciji. Postavite prekidač u položaj "I" da biste pustili grejalicu u rad.

3. Prvi stepene grejanja - 1000W

4. Drugi stepen grejanja - 2000W - ovaj stepen grejanja moguće je koristiti samo u kombinaciji sa prvim, vodite računa da su prekidači 3 i 4 uključeni istovremeno.

5. Dimer za pojačavanje i smanjivanje jačine svetlosti plamena
Zaštita od pregrevanja: u slučaju pregrevanja isključuje uređaj, na primer ako su ventilacioni otvori prekriveni ili ako su jako uprljani. Uređaj isključite iz struje i ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta), po potrebi očistite uređaj. Ponovo uključite uređaj u struju i pokrenite ga. Ako se i tada aktivira zaštita, isključite uređaj i obratite se stručnom licu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovno čistiti, najređe jednom mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj na prekidače, a potom i iz mrežne utičnice.
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisne i izduvne otvore očistite usisivačem i četkom.
4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucure u unutrašnjost uređaja!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~/50Hz
Podesiva snaga: I: 1000W / II: 2000W
Maksimalna snaga: 2000W
Dimenzije: 39 x 24 x 56,5 cm
Nivo buke: <50dB (A)
Dužina priključnog kabela: 1,6m
IP zaštita: IP20 – bez zaštite od prodora vode

Oznaka: EK2062
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

NAPOMENE:

1. Uverite se da se uređaj nije ošteti u toku transporta!
2. Ne postavljati blizu zida. Sa leve, desne i zadnje strane grejalice uvek mora biti razmak od minimum 50cm do najbližeg predmeta, dok između prednje strane grejalice i najbližeg predmeta razmak mora biti minimum 120cm.
3. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
4. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Mrežica na otvoru za topao vazduh može da bude vrela!
6. Ne postavljati blizu zapaljivih materijala! (min. 120 cm).
7. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smese prašine itd!
8. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
9. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
10. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
11. ZABRANJENA upotreba u blizini kad i, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
12. Uređaj je zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu mrežne utičnice!
13. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
14. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga prekidačem i izvucite priključni kabel iz mrežne utičnice!
15. Pre pomeranja uređaja, svaki put ga isključite iz mrežne utičnice!
16. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
17. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz mrežne utičnice!
18. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucure.
19. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktne toplote!
20. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz mrežne utičnice!
21. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
22. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~/ 50 Hz!
23. Priključni kabel mora biti razmotan u potpunosti!
24. Ne postavljajte uređaj na neadekvatan tepih (čupavac). Opasnost od požara.
25. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako ga postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
26. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha, prostirki itd.!
27. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
28. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
29. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne biste spotakli preko njega!
30. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.