

# iT500

## Internet Termostatat



- Pristup i kontrola Vašeg sistema grejanja i pripreme tople vode preko interneta
- Povežite Vaš PC i smartphone na sistem, koristeći već postojeću internet instalaciju
- Unutrašnja instalacija je bežična (868 Mhz), tako da je instalacija veoma laka
- 3 različita sistema i njihovo podešavanje preko displeja:



**1** Centralno upravljanje jednom zonom grejanja



**2** Centralno upravljanje dve zone grejanja (iT300 senzor za daljinsko upravljanje neophodan za drugu zonu)



**3** Centralno upravljanje jednom zonom grejanja i pripremom tople vode



Za više informacija, pozovite nas...

Tel: +381 11 805 3370,


805 5803, 805 5526

[www.gasliders.rs](http://www.gasliders.rs)

**SALUS**<sup>®</sup>  
C O N T R O L S




# Način funkcionisanja...



## iTG 500 Gateway

iTG500 Gateway se preko kratkog kabla (LAN kabl) povezuje na Vaš internet ruter i omogućava internet pristup i kontrolu Vašeg sistema. Dimenzije 90 mm (D) x 40 mm (Š) x 25 mm (V).



## iT500TR Termostat

Ovaj termostate će zameniti Vaš postojeći termostat i 2-kanalni sat (po potrebi). U zavisnosti od Vašeg sistema, ovaj termostat možete koristiti za regulaciju temperature u jednoj ili dve zone\* Vašeg stambenog prostora ili za regulaciju grejanja i pripreme tople vode.

Dimenzije: 125 mm (D) x 90 mm (Š) x 25 mm (V).

\*Za drugu zonu grejanja neophodan je iT300 senzor za daljinsko upravljanje.



## iT500RX Prijemnik za kotao

Ovo je prijemnik koji se povezuje na Vaš kotao i bežičnim putem prima komande od termostata iT500TR.

Pogodan je za razna povezivanja sistema sa kotlovima.

Dimenzije: 150 mm (D) x 100 mm (Š) x 35 mm (V)



## \* iT300TX senzor za daljinsko upravljanje

Ovaj senzor je neophodan samo u slučaju da Vam je potrebna regulacija temperature u dve zone grejanja Vašeg stambenog prostora (zoniranje).

Zoniranje Vam daje mogućnost unapređenja regulacije temperature u Vašem stambenom prostoru, takođe povećava energetska efikasnost.

